

# 品番 JKG-G型®



# 楽しさを広げてください炊飯ジャーを上手に使った

# 本格料理やパンも作れます。

# うれしい多彩なメニュー

# ごはんを炊く

### 白米を炊く→P.14

標準・極うま・甘み・かため・やわらかめ・ おこげの炊きわけができます。



### 早く炊く→P.16

「早炊き」「高速早炊き」が選べます。



### 炊きたいごはんのメニューを選んで炊く →P.18・20

- ●「炊込み」「玄米」「発芽玄米」「分づき」「おかゆ」「おこわ」メニューが選べます。 各メニューに適した炊きかたでおいしく炊き上げます。
- 「炊込み」は標準・おこげ、「玄米」は標準・ GABA(ギャバ)増量の炊きわけがで きます。



### 無洗米を選んで炊く→P.14~20

「白米」「早炊き」「高速早炊き」「炊込み」「おかゆ」メニューは、無洗米が選べます。

## パンを作る→P.30

外はさくっと、中はふんわり。ふっくら おいしい手作りパンが楽しめます。



# 調理する→P.38

ビーフシチュー・肉じゃが・プリンなど、色々なメニューを作ることができます。



# 便利な機能

## タイマーを使って炊く

### 予約炊飯→P.22

食べたい時刻(セットした時刻)に炊きあ げます。



### 予約吸水→P.24

炊飯前につけおき時間(お米に水を吸わせる時間)が予約できます。



### おいしく保温する→P.26

「炊きたて保温」と「つやつや保温」が選べます。

### 再加熱する→P.28

保温中のごはんを食べる前に再加熱できます。

### ふたをはずして丸洗いする→P.44

### クリーニングする→P.51

クエン酸を使って、クリーニングができます。炊飯ジャーのにおいが気になるときや、 パン焼き後、調理後にお使いください。

### もくじ

女主.	上のご汪恵	4	
各部のなまえと付属品 8			
ごはんを炊く	お米を洗って水加減し、 内なべを本体にセットする 1 白米を炊く 無洗米を炊く 1 白米、無洗米を早く炊く (早炊き・高速早炊き) 1 炊込みごはんを炊く 玄米を炊く … 1 発芽玄米、分づき、おかゆ、おこわを炊く … 2 食べたい時刻に炊きあげる(予約炊飯) … 2 お米に水を吸わせてから炊く(予約吸水) … 2 ごはんが炊きあがったら・	4 6 8 0 2	
	保温について・使い終わったら …2	6	
	保温中のごはんを食べる前に 再加熱する2		
パン	食パンを作る(パン・発酵、パン・焼き)・・・・・・3	0	
調理	煮込み料理や卵料理、 豆腐、温泉卵などを作る(調理)・・・・・・・3	8	
時刻	表示部の時刻を現在時刻に合わせる … 4	2	
お手入れ	<b>お手入れする</b>	14 15 16 18	
こんなときは	うまく炊けない?と思ったら5 パンや調理がうまく作れない?と思ったら…5 故障かな?と思ったら5 停電があったとき5	3 4 8	
	5		
	のお買い求めについて5		
1禾祉	とサービスについて5	9	



# 安全上のご注意

- ◆お使いになる人や 他の人々への危害や 損害を未然に防止するために 必ずお守りください。
- ◆本体に貼ってある ご注意に関するシールは、 はがさないでください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる 危害や損害の程度を、以下の表示で 区分しています。

↑ 注意「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

### 絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、 「指示」したりする内容です。





(強制・指示)(差込プラグを抜く)

### ⚠警告

改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。

文流100V以外では使用しない。 (日本国内100V専用)

火災・感電の原因。

定格15A以上のコンセントを 単独で使用する。

> 他の器具と併用すると、分岐コンセント部 が異常発熱して、発火するおそれ。

電源コードは、 破損したまま使用しない。 また、電源コードを傷つけない。

> (加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。

**登込プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。** 

火災の原因。

**登込プラグは根元まで 確実に差し込む。** 

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

電源コードや差込プラグが傷ん だり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、 差込プラグの抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。



炊飯中☆は、絶対にふたを開けない。

やけどをするおそれ。



子供だけで使わせたり、 幼児の手が届くところで 使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。



蒸気孔に顔や手を近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。




本体は、水につけたり、 水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれ。



吸・排気孔やすき間に ピンや針金などの金属物など、 異物を入れない。

感電や異常動作によるけがのおそれ。




排気孔

### ⚠注意



使用時以外は、 差込プラグをコンセントから抜く。

> けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因。



感電やショートして 発火するおそれ。



電源コードを巻き取るときは、 差込プラグを持って行う。

電源コードが当たってけがをするおそれ。



タコ足配線はしない。

火災のおそれ。



30cm以上

不安定な場所や、 熱に弱い敷物などの上では 使わない。

火災の原因。



壁や家具の近くでは使わない。

蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因にな るため、壁や家具からは30cm以上はなし て使う。キッチン用収納棚などを使用する 際は、中に蒸気がこもらないように注意す



水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の 原因。



吸・排気孔をふさぐような場所や、 室温の高い場所では使わない。

カーペット、ビニール袋などの上には、置か ない。

感電や漏電、火災・故障の原因。



専用内なべ以外は使わない。

過熱、異常動作の原因。



ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。

やけどのおそれ。



使用中、放熱リングに手をふれない。 また、内なべとっ手をさわるとき はなべつかみなどを使い、直接手 をふれない。内なべとっ手

高温になっている ため、やけどのお それ。

放熱リング



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

やけどの原因。



炊飯中☆は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。



本体を持ち運ぶときは、 フックボタンにふれない。

ふたが開いてけがや、 やけどをするおそれ。




倒したり落としたりぶつけたり、 強い衝撃を加えない。

けがや故障の原因。



磁力線が出ているので、 磁気に弱いものを近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カ セットテープ・ビデオテープなどは、記憶 が消えるおそれ。



本製品の動作により、ペースメーカーに影 響を与えるおそれ。



お手入れは、冷えてから行う。

高温部にふれることによるやけどのおそ



本体を丸洗いしたり、本体内部や 底部に水を入れたりしない。

ショート・感電のおそれ。

### 末永くご使用いただくためのご注意

●こげついたごはんつぶ、 米つぶなどは取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。


●炊飯中<sup>☆</sup>、本体にフキンなどを かけない。

本体やふたの変形・変色の原因。

- 内なべのフッ素加工面の ふくれやはがれ、変形の原因に なるため、必ず守る。
  - ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電 子レンジなどに使わない。
  - ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保 温しない。
  - ・内なべの中で酢を使わない。
  - ・付属品か木製品以外のしゃもじを使わない。
  - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、か たいものを使わない。
  - 内なべにザルなどをのせない。
  - ・内なべに食器類など、かたいものを入れて 一緒に洗わない。
  - ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいもの でお手入れしない。
- ●内なべが変形や腐食した場合は、お 買い上げの販売店、または「連絡先」 に記載のタイガーお客様ご相談窓 口までご相談ください。
- ●機能・性能を維持するため、製品に 穴を設けておりますが、この穴から、 まれにほこりや虫が入ることがあ ります。外観上・機能上支障のある 場合は、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご 相談窓口までお問合せください。

# 箱をあけたら、 のなまえと ま よう

### 操作パネル




### ふた 内なべとっ手 内なべ 洗米できます。 放熱リング 内ぶた 上枠 とっ手 持ち運ぶときに 使います。 フックボタン・ 押すとふたが開きます。 差込プラグ 電源コード 【出すとき】 本体 差込プラグを持って引く。 (色テープ以上は引き出さない。) 【収納するとき】 差込プラグを持ち、少し引いて戻すと センターセンサー 巻き込まれる。(ねじれているときは、 ねじれを直す。)

### 付属品の確認



しゃもじ立ての使いかた





しゃもじ立て



おたま



計量カップ

約1合(約0.18L)

調理するときに使います。





### はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

内ぶた・内なべ・付属品を水洗いする。→P.44

スチームキャップ


蒸気孔


現在時刻を確認する。(時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせる) →P.42 ※リチウム電池を内蔵しているので、差込プラグを抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。




### 付属の計量カップで お米をはかる。

すりきり1杯で約1合(約0.18L) 指定の炊飯容量以外で炊かないでください。 →右表










### 内なべでお米を洗う。

内なべにお米を入れ、たっぷりの水を1度に 加えてさっとかき混ぜ、すばやく水をすてま す。

なるべく冷たい水で、汚れた水をお米が吸わ ないように手早く洗います。











### お米をとぐ。

かるく水をきったお米を、手のひらのつけ根 の部分で押しつけるようにとぎます。次に たっぷりの水を加えてすばやく水をすてま す。

これを水のにごりがなくなるまで4~5回続 けます。







### 良いお米を選ぶ

- ◆精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお 米を選びましょう。
- ◆保存は風通しの良い、涼しくて暗い場所に。

### お米は正しくはかる

必ず付属の計量カップを使って、正しくはかっ てください。(計量米びつなどを使うと、誤差が でることがあります。)

### お湯(約35℃以上)で洗米しない

お米は、水で洗ってください。

### 無洗米を炊くとき

- ◆無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水に なじむように、底からよくかき混ぜてくださ い。(上から水を入れただけだと、お米が水に なじまず、うまく炊けない原因になります。)

◆無洗米も付属の計量カップではかってください。

◆水を入れて白くにごるときは、1~2回水を 入れ替えてすすぐことをおすすめします。(白 くなるのは米のデンプン質でぬかではありま せんが、そのまま炊くと、こげたり、ふきこぼ れや、うまく炊けない原因になります。)

### 1回で炊飯できるお米の量

### 1.0L(5.5合)タイプ

メニュー	炊飯容量(L)
白米・早炊き	0.18~1.0(1~5.5合)
高速早炊き	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
炊込み	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
玄米	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)
玄米 具を入れたとき	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
発芽玄米・分づき	0.18~1.0(1~5.5合)
おかゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)
おかゆ(全がゆ) 具を入れたとき	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)
おかゆ(五分がゆ)	0.09(0.5合)
おこわ	0.18~0.54(1~3合)

### 1.44L(8合)タイプ


メニュー	炊飯容量(L)
白米・早炊き	0.36~1.44(2~8合)
高速早炊き	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
炊込み・玄米	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
玄米	0.36 ~ 0.72(2 ~ 4合)
具を入れたとき	0.30 10 0.72(210 4日)
発芽玄米・分づき	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)
おかゆ(全がゆ)	0.09~0.36(0.5~2合)
おかゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)
具を入れたとき	0.09 10 0.27 (0.5 10 1.5日)
おかゆ(五分がゆ)	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)
おこわ	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)



### 水加減する。

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減します。 メニューに合わせて水加減してください。 →右表

例:3カップの白米を炊くときは、 白米の目盛「3」に合わせる。



お米は平らにならす




### 内なべ外側や縁の水滴を ふき取る。


内ぶたパッキン 本体内側や内ぶた、 右図の箇所などに 水滴や米粒がつい ているときは、ふき 取ってください。 本体内側



内なべを本体にセットし、 ふたを閉める。








### お湯(約35℃以上)で水加減しない

水で、水加減してください。

### セット時の確認

内ぶたパッキンがはずれていないか確認しま す(うまく炊けない原因)。はずれている場合は、 パッキンをゆっくり引っぱってリングとパッキ ンをはずし、再度取りつけてください。→P.47



### 具を入れて炊くとき

- ◆1カップに対して具は約70g以下。
- ◆調味料はよくかきまぜ、具はお米の上にのせ ます。

### おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上 に出ないように平らにします。(浸水時間が短い とかため、長いとやわらかめに炊きあがります。)

### 保温ランプが点灯しているとき

取消を押して、消灯させてください。

### 水加減の目安

メニュー	水加減(内なべの目盛に合わせる)
白米*	「白米」の目盛。
	(極うまのときは「極うま」の目盛)
早炊き	「白米」の目盛を目安にお好みで。
高速早炊き	「白米」の目盛を目安にお好みで。
炊込み	「白米」の目盛を目安に少し多め。
玄米	「玄米」の目盛。
発芽玄米	「白米」の目盛。
分づき	「白米」の目盛を目安にお好みで。
おかゆ	全がゆのときは、「おかゆ・全」の目盛。
	五分がゆのときは、「おかゆ・五分」の目盛。
おこわ	「白米」と「おこわ」の目盛の間。
(もち米とうるち米)	
おこわ	「おこわ」の目盛。
(もち米)	

- \*「白米」は、上記の目盛ちょうどに合わせてください。 (炊きわけ)で、標準・やわらかめ・かためなどの炊きわけ
- ※基準の目盛より水量を減らしたり、増やしたりする場合、 1/3目盛以上の増減は避けてください。
- ※胚芽米・麦飯は、「白米」の目盛を目安に少し多めに入れ てください。





# 無洗米を炊く


極うま炊き、甘み炊きなど、かため それらかめ





# を押して、「白米」を選ぶ。


押すごとにメニューが順に切り替わります。





### (大きかけを選ぶ。) 欠きわけを選ぶ。

押すごとに [標準]  $\rightarrow$  [極うま]  $\rightarrow$  [甘み]  $\rightarrow$  [かため]  $\rightarrow$  [やわらかめ]  $\rightarrow$  [おこげ] の順に切り替わります。






# **鎌を押して、**

### 保温を選ぶ。

押すごとに[炊きたて保温(3時間)] $\rightarrow$ [炊きたて保温(6時間)] $\rightarrow$ [つやつや保温]の順に切り替わります。

(保温選択)を長押ししない。長押しして保温 ランプが点灯したときは、取消を押し、再度 セットし直す。)





### <sup>炊飯</sup>を1回押す。

### 【無洗米のとき】





### 「白米」炊飯中の表示

炊飯時間が1分きざみで約11分まで表示された 後、むらし時間が表示されます。(時間は目安)

### 炊飯時間

むらし時間







※炊飯時間は、室温・水温などにより多少異なります。約14分まで表示された後、むらし時間(あと10分)が表示されるなど、多少の誤差が生じることがあります。

### おこげを選んだとき

炊飯後は早めにお召し上がりください。

### 無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度 | 恢飯/無洗米|| を押してください。

### 炊きわけの特長

炊きわけ	特 長
標準	標準の炊きかたです。
極うま	甘み・うまみ・粘りを引き出します。
甘み	甘みを引き出します。
かため	かために炊きあがります。
やわらかめ	やわらかめに炊きあがります。
おこげ	キツネ色のおこげがつき、こうばしく炊きあ
	がります。(かためです。)

### 炊きたて保温・つやつや保温の特長

炊きたて	短時間の保温に便利です。設定した時間 (3また		
保温	は6時間)、炊きたてのようなあつあつの温度に		
	保ちます。		
	設定時間経過後は、少し温度を下げて、一定の		
	温度で保温します。		
つやつや	長時間の保温に便利です。食べごろ温度よ		
保温	りも少し低めに保温し、黄ばみ、パサつきを		
	抑えてつやつやのおいしさを保ちます。		

### 炊飯時間の目安

炊きわけ	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
標準	45 ~ 55分	45 ~ 55分
極うま	66~76分	68~78分
甘み	56~66分	58~68分
かため	39~49分	41~51分
やわらかめ	50~60分	50~60分
おこげ	50~60分	51~61分

- ※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧:
- 100V、室温・水温: 20°C、水加減は標準水位) ※無洗米を選んだときは、上記の時間よりも1 ~ 2分長くなります。
- ※炊飯量・お米の種類・室温・水温・水加減・電圧・予約 したときなどにより、多少異なります。

# 早炊き・高速早炊き

### ◆→を押して、 「早炊き」または 「高速早炊き」を選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。






### **全郷を押して、保温を選ぶ。**

押すごとに[炊きたて保温(3時間)] $\rightarrow$ [炊きたて保温(6時間)] $\rightarrow$ [つやつや保温]の順に切り替わります。

(保温選択)を長押ししない。長押しして保温 ランプが点灯したときは、取消を押し、再度 セットし直す。)





# ☆☆ を1回押す。

【無洗米のとき】





### 白米・無洗米以外には使えない

白米・無洗米を早く炊きたいときのみに、使ってください。

### 無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度 | 恢飯/無洗米|| を押してください。

### 早炊き・高速早炊きの特長

「白米」を選んだときに比べて、炊飯時間を短く しますので、かための炊きあがりです。

早炊き	白米・無洗米を早く炊きたいときに便 利です。
	少量の白米・無洗米を、「早炊き」 より早く炊きたいときに便利です。 1.0L (5.5 合) タイプでは1 $\sim$ 3 合ま で、1.44L (8合)タイプでは2 $\sim$ 5合ま でを炊いてください。

### 炊きたて保温・つやつや保温の特長

<b>炊きたて</b> 保温	短時間の保温に便利です。設定した時間 (3または6時間)、炊きたてのようなあつ あつの温度に保ちます。 設定時間経過後は、少し温度を下げて、 一定の温度で保温します。
つやつや 保温	長時間の保温に便利です。食べごろ温度 よりも少し低めに保温し、黄ばみ、パサ つきを抑えてつやつやのおいしさを保 ちます。

### 炊飯時間の目安

メニュー	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
早炊き	25~35分	27~40分
高速早炊き	18~28分	19~30分

- ※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧: 100V、室温・水温: 20°C、水加減は標準水位)
- ※無洗米を選んだときは、上記の時間よりも1  $\sim$  5分長くなります。
- ※炊飯量・お米の種類・室温・水温・水加減・電圧・予約 したときなどにより、多少異なります。

# 女米を炊くなみだはんを炊く



### ◆ を押して、 「炊込み」または「玄米」を 選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。





### <sup>®きつけ</sup>を押して、 炊きわけを選ぶ。

### 【炊込みの場合】

押すごとに[標準]と[おこげ]が切り替わります。



### 【玄米の場合】

押すごとに[標準]と[GABA(ギャバ)増量]が 切り替わります。 GABA(ギャバ)について →**右表** 






# <sup>炊飯</sup> を1回押す。

【無洗米のとき(「炊込み」のみ)】 2回押す。





### 玄米に白米をまぜて炊くとき

- ◆玄米が白米よりも多いときは、「玄米」を選んで炊いてください。
- ◆玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも 少ないときは、「白米」を選んで炊いてください。
  →P.14

(このとき玄米は、1 ~ 2時間つけおきして吸水させてから炊いてください。)

### おこげを選んだとき

「炊込み」でおこげを選んだとき、炊飯後は早め にお召し上がりください。

### 無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度 | 恢飯/無洗米||を押してください。

### 炊きわけの特長

### 炊込みの場合

炊きわけ	特長
標準	炊込みごはんをおいしく炊きあげま す。
おこげ	キツネ色のおこげがつき、こうばし く炊きあがります。(かためです。)

### 玄米の場合

炊きわけ	特 長
標準	玄米をおいしく炊きあげます。
GABA (ギャバ) 増量	標準よりも炊飯時間を長くして炊き上げます。(やわらかく食べやすくなります。) 健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ(ガンマ-アミノ酪酸)を、標準に比べて約1.4倍増やします。(当社比)

### 炊飯時間の目安

メニュ-	-	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
炊込み		45~55分	47~57分
	標準	65 ~	75分
玄米	GABA (ギャバ) 増量	4時間20分~	~ 4時間30分

- ※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧: 100V 客湯・水湯:20°C 水加減は標準水位)
- 100V、室温・水温: 20°C、水加減は標準水位) ※無洗米を選んだときは、上記の時間よりも1 ~ 3分長くな
- ※炊飯量・お米の種類・具の種類や量・室温・水温・水加減・ 電圧・予約したときなどにより、多少異なります。

炊けるのね。



∕҈を押して、 「発芽玄米」「分づき」 「おかゆ」「おこわ」の いずれかを選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。





# <sup>炊飯</sup>無洗 を1回押す。

【無洗米のとき(「おかゆ」のみ)】

2回押す。





### 発芽玄米に白米をまぜて炊くとき

「発芽玄米」を選んで炊いてください。

### 無洗米を取り消すとき


炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再 度 炊飯/無洗米)を押してください。

### 炊飯時間の目安

メニュー	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
発芽玄米	47~57分	47~57分
分づき	46~56分	52~62分
おかゆ	57~62分	58~65分
おこわ	22~30分	25~35分

- ※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧: 100V、室温・水温: 20°C、水加減は標準水位)
- ※炊飯量・お米の種類・具の種類や量・室温・水温・水加減・ 電圧・予約したときなどにより、多少異なります。








### **クーユーを押して、** 炊きたいごはんの メニューを選ぶ。

- ◆「炊込み」「おこわ」では予約できません。
- ◆「白米」は、保温と炊きわけも選べます。 → P.14
- ◆「玄米」は、炊きわけも選べます。→P.18




消灯していることを確認



### ◯ラ約)を押して、 [予約1]か[予約2]を選ぶ。

押すごとに [予約1] → [予約2] → [予約吸水] の順に切り替わります。

([予約吸水]について →P.24)






### ● 分を押して、 炊きあげたい時刻を 合わせる。

(時)は1時間単位、(分)は10分単位で合わせる ことができます。

また、押し続けると、早送りができます。

【例:13時30分に合わせると…】 13時30分に炊きあがります。





# 

### 【無洗米のとき】

2回押す。(「白米」「早炊き」「高速早炊き」「お かゆ」のみ)



### 予約炊飯ができるメニュー

「白米」「早炊き」「高速早炊き」「玄米」「発芽玄米」 「分づき」「おかゆ」

### 2通りの予約時刻が記憶できる

[予約1]・[予約2] に記憶できます。よく使う時 刻を記憶させると便利です。

### 表示時刻の確認

予約する前に、現在の時刻が合っているかを確 認してください。→P.42

### 予約を取り消すとき

(取消)を押してください。

### メニュー別の予約可能な時間

メニュー	予約できる時間	メニュー	予約できる時間
白米(標準)	1時間5分から	高速早炊き	35分から
白米(極うま)	1時間25分から	玄米(標準)	1時間25分から
白米(甘み)	1時間15分から	玄米(GABA増量)	4時間40分から
白米(かため)	1時間から	発芽玄米	1時間15分から
白米(やわらかめ)	1時間15分から	おかゆ	1時間10分から
白米(おこげ)	1時間15分から	分づき	1時間15分から
早炊き	55分から		

### ご注意

12時間を超えて予約しない。腐敗の原因。


### とお知らせ音が鳴ったら、 下記の内容を確認してください。

- (予約)を押した後、約30秒間何もしな かった。
- →続けて操作する。
- ●予約炊飯できない時刻で、「炊飯/無洗米」 を押した。
- →炊きあがり時刻をセットし直す。
- ●表示部に「O:00」が点滅している状態 で「予約」を押した。
- →現在時刻を合わせる。
- ●「炊込み」「おこわ」を選んで、「予約」を 押した。
- →予約炊飯はできません。



### ∕҈を押して、 炊きたいごはんの メニューを選ぶ。

- ◆「炊込み」「おこわ」では予約できません。
- ◆「白米」は、保温と炊きわけも選べます。→P.14
- ◆「早炊き」「高速早炊き」は、保温も選べます。→ P.16
- ◆「玄米」は、炊きわけも選べます。→P.18






# ○予約を押して、

### [予約吸水]を選ぶ。

押すごとに [予約1] → [予約2] → [予約吸水] の順に切り替わります。 ([予約炊飯] について→P.22)






### ● 分を押して、 お米を水に浸す時間を 合わせる。

- (時)を押すごとに10分ずつ増え、
- 分を押すごとに10分ずつ減ります。

【例:20分に合わせると…】 20分後に炊きはじめます。





# 🚃 を1回押す。 (予約完了)

### 【無洗米のとき】

2回押す。(「白米」「早炊き」「高速早炊き」「お かゆ」のみ)



### 消灯していることを確認

### 予約吸水ができるメニュー

「白米」「早炊き」「高速早炊き」「玄米」「発芽玄米」 「分づき」「おかゆ」

### 10~60分まで10分単位でセットできる

炊飯開始までの時間 (10~60分) を予約する と、設定時間経過後、自動的に炊きはじめます。

### 予約を取り消すとき

取消を押してください。

### とお知らせ音が鳴ったら、 下記の内容を確認してください。

- 予約を押した後、約30秒間何もしな かった。
- →続けて操作する。
- ●表示部に「O:00」が点滅している状態 で「予約」を押した。
- →現在時刻を合わせる。
- ●「炊込み」「おこわ」を選んで、「予約」を 押した。
  - →予約吸水はできません。





「むらし」になると、 むらしあがるまでの 残り時間を 1分きざみで表示。

メニューによって、むらし時間が異なります。





### 炊きあがったら、「ピー」と 8回鳴り、自動的に保温。


保温中は、保温ランプが点灯します。 (「おかゆ」は保温ランプが点滅。)

【白米(無洗米)を炊いたとき】 保温できます。

【白米(無洗米)以外を炊いたとき】

保温を取り消してください。→下記 4

ごはんが残ったときは、別の容器に移し、早め にお召し上がりください。



### つやつや保温のときは

現在時刻が表示

(時を押すと、保温経過時間 が表示) →右図


※「炊込み」「玄米」「発芽玄米」 「分づき」「おかゆ」「おこわ」 のときも現在時刻が表示。





### すぐにごはんをほぐす。

炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上 枠や外に流れ落ちたときは、ふき取ってくだ さい。





使い終わったら、

を押して 差込プラグを抜き、 電源コードを収納する。



### 保温の選びかた

炊くときに、保温選択を押して選んでください。 (「白米」「早炊き」「高速早炊き」のみ) →P.14 • 16

### おいしく保温するために

- ◆におい・パサつき・ベタつき・変色・腐敗や 内なべの腐食などの原因になるため、下記の ような保温はしない。
- ・白米(無洗米)以外の保温
- ・冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・「炊きたて保温」で12時間以上の保温
- ・「つやつや保温」で24 時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温(最小炊飯量→P.11・58) ・内なべの縁・パッキン類・放熱リングにごはんつ
- ぶなどがついたままの保温。 ◆少量のごはんを保温するときは、内なべの中
- 央に寄せ、早めに食べてください。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周 囲の温度が高い場合など) は、早めに食べて ください。

### 再度保温するとき

保温を取り消した後、再度保温するときは、 (保温選択)を約1秒長押ししてください。(保温ラ ンプが点灯)

### 保温経過時間の表示について

### 炊きたて保温のとき

12時間 (12h) まで1時間 きざみで表示されます。

12時間を超えると、現在 時刻表示に戻り、時を 押している間、「12」が 点滅します。



[]h+|h....| |h+|2h

### つやつや保温のとき

時を押している間、24時間(24h)まで1時間きざみ で表示されます。(24時 間を超えると、「24」が点 滅します。)




### ご注意

- ◆保温中、内なべを持ち上げない。(保温が取 り消されます。)
- ◆おかゆは(取消)を押してすぐに取り出し、早め に食べる。そのままにしておくと、のり状に なったり、内ぶたについた露が落ちてきてべ タつくおそれ。



保温中のごはんをほぐし、 大さじ1~2杯の水を 均一にかけ、ふたを閉める。





### 保温ランプの点灯を 確認する。

保温ランプが点灯していないと、再加熱でき ません。(点灯していないときは、「保温選択) を約1秒長押ししてください。)





<sup>炊飯</sup>を押す。





再加熱の残り時間を 5分前から表示し、 終了すると、「ピー」と 3回鳴ってお知らせ。



### 【終了すると】





すぐにごはん全体を ほぐす。→P.26

### ごはんが内なべの半分以上あるとき

ごはんの量が多すぎると、充分に温められませ ん。

### 再加熱を取り消すとき

取消を押してください。

### ご注意

パサつきの原因になるので、下記のようなとき は再加熱しない。

- ◆炊きあがり直後など、ごはんが熱いとき。
- ◆ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイプは1合、 1.44Lタイプは2合)以下のとき。
- ◆3回以上くり返して再加熱したとき。

### とお知らせ音が鳴ったら、 下記の内容を確認してください。

- ●冷えたごはん(温度が約55°C以下)で再 加熱していませんか。
- →再加熱はできません。



# 食パンを作る

一パン・発酵、パン・焼き


# 手作りパンが楽した 炊飯ジャーでふっくた外は香ばしく、中はやわ



### 材料を正しくはかって 全てボウルに入れ、 手でまとめる。

### 食パンの材料→右表

- ①強力粉はふるっておき、バターは室温に戻 してやわらかくしておく。
- ②強力粉をボウルに入れ、スキムミルク・砂糖・ドライイーストの順に加え、塩はドライイーストに直接ふれないように加える。
- ③さらにバターを加え、ドライイーストの上 にぬるま湯をかける。
- ④木ベラで全体を混ぜ合わせてから、手でま とめる。






### ✓でまとめた生地を台の上 に出し、約20分間こねる

引き伸ばしては折りたたみ、よくこねます。 (生地がなめらかになり、切れずにうすくのば せるようになれば、こね完了。)






こねた生地を丸めて 内なべの中央に入れ、 ふたを閉める。



差込プラグを コンセントに差し込む。



### 材料(正確にはかる)

### 1.0L(5.5合)タイプ: 2~3人分

強力粉	200g
ドライイースト	3g(小さじ1弱)
スキムミルク	8g(大さじ1と小さじ1)
砂糖	5g(小さじ1と1/2)
塩	2g(小さじ1/3)
バター	15g
ぬるま湯(約30℃)	130mL
スキムミルク 砂糖 塩 バター	8g(大さじ1と小さじ 5g(小さじ1と1/2) 2g(小さじ1/3) 15g

### 1.44L(8合)タイプ: 3~4人分

強力粉	300g
ドライイースト	4.5g(小さじ1と1/2)
スキムミルク	12g(大さじ2)
砂糖	7.5g(小さじ3)
塩	3g(小さじ1/2)
バター	22.5g
ぬるま湯(約30°C)	200mL

### 食パン以外のパンも作れる

別冊のCOOK BOOK(クックブック) を参照して ください。

### 餅つき機などでもこねられる

生地は、餅つき機などでもこねることができます。(約20分間)

### ご注意

別冊のCOOK BOOK (クックブック) でご紹介 しているレシピ以外のパンは作らない。

# 32



# ◎ を押して、 [パン・発酵]を選ぶ。

押すごとに [調理1]  $\rightarrow$  [調理2]  $\rightarrow$  [調理3]  $\rightarrow$  [パン・発酵]  $\rightarrow$  [パン・焼き]  $\rightarrow$  [クリーニング] の順に切り替わります。



40分が表示されていることを確認



### 炊飯 無洗米を押す。


### (1次発酵開始)

1次発酵終了までの残り時間を1分きざみで表示します。





# 1次発酵が終わったら、「ピー」と8回鳴る。





### ふたを開け、 生地の発酵を確認する。

1次発酵後、生地は最初の2~2.5倍に膨れます。指に強力粉をつけて生地の中央を押し、 穴がそのまま残ったら1次発酵終了です。



発酵時間を追加してください。→右記





# (取消)を押す。



### 発酵時間を40分以外に合わせるとき

[パン・発酵]を選んだ後、 時分を押して時間を合わせてから、 <u>炊飯/無洗米</u>を押してください。 (時を押すごとに5分ずつ増え、分を押すごとに5分ずつ減ります。)

### 発酵時間の追加のしかた

保温ランプが点滅している状態で、) 時を押して追加の発酵時間を合わせ、 炊飯/無洗米を押してください。(最大15分追加できます。)

### ご注意


発酵の途中でふたを開けない。 膨らまない原因。



### ガスを抜き、生地全体を丸め 直し、形を整えて内なべの中 央に置き、ふたを閉める。

内なべの中で生地全体を押さえて、ガスを抜 きます。

2次発酵が終わったら、生地が1.5~2倍程度 に膨れているか確認するため、ガスを抜いた 生地の大きさを覚えておきます。





### <sup>炊飯</sup>を押す。


### (2次発酵開始)

[パン・発酵]が選ばれ、40分が表示されてい ることを確認してから押してください。 2次発酵終了までの残り時間を1分きざみで 表示します。





2次発酵が終わったら、 「ピー」と8回鳴る。






### ふたを開け、生地の発酵を 確認し、ふたを閉める。

2次発酵後、生地はガス抜き後の1.5~2倍に 膨れていることを確認してください。

【1.5~2倍に膨れていないとき】 発酵時間を追加してください。→右記









### 発酵時間を40分以外に合わせるとき

[パン・発酵]を選んだ後、(時)(分)を押して時間 を合わせてから、「炊飯/無洗米」を押してくださ い。() 時を押すごとに5分ずつ増え、分を押 すごとに5 分ずつ減ります。)

### 発酵時間の追加のしかた

て追加の発酵時間を合わせ、 炊飯/無洗米)を押 してください。(最大15分追加できます。)

### ご注意

発酵の途中でふたを開けない。 膨らまない原因。





●を押して、
[パン・焼き]を選ぶ。





## <sup>炊飯</sup>を押す。(パン焼き開始)

焼きあがるまでの残り時間を1分きざみで表示します。





# 焼きあがったら、「ピー」と8回鳴る。

ふたを開け、パンの中央に竹串を刺してみます。 (生地がついてこなければ中まで焼けています。)

### 【生地がついてきたとき(焼き時間を追加する)】

保温ランプが点滅している状態で、時を押して追加の焼き時間を合わせ、炊飯/無洗米を押してください。(最大15分追加できます。)






### 内なべを取り出し、ひっく り返してパンを取り出す。

内なべを取り出すときは、なべつかみなどを使ってください。(やけどのおそれ) パンの表面に焼き色をつけるとき→**右記** 

···· 使 押

# 使い終わったら、 取消を 押して差込プラグを抜き、 電源コードを収納する。

パンを作った後は、必ずその日のうちにクリーニングしてください。→P.51






### 焼き時間を40分以外に合わせるとき

[パン・焼き]を選んだ後、 厨 分 を押して時間を合わせてから、 炊飯/無洗米 を押してください。 ( ) を押すごとに1分ずつ増え、 分 を押すごとに1 分ずつ減ります。)

### パンの表面に焼き色をつけるとき

(1) パンの表面 (焼き色のついていない面) を下にして、内なべに入れる。(必ずなべつかみなどを使い、やけどに注意する。)



- (2) 再度、内なべを本体にセットし、ふたを閉める。
- (3) 保温ランプが点滅している状態で時を押して焼き時間を10 分に合わせる。
- (4) 欠飯/無洗米 を押す。
- (5) 焼きあがったら、パンを取り出す。→左記 / ・/8

### 焼き時間を追加するときは、取消を押さない

追加で焼いたり、表面に焼き色をつける前に 取消を押すと、保温ランプが消え、引き続き焼けなくなります。押したときは、下記の手順で焼いてください。

- (1) 内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置く。
- (2) 本体のふたを開けたまま10 分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) 上記「焼き時間を40分以外に合わせるとき」の 要領で焼く。

### 焼きあがったら、すぐにパンを取り出す

炊飯ジャーに入れたままにしておくと、内ぶた についた露が落ちてきて、ベタついたりします。

### ご注意

- ◆パン焼きの途中でふたを開けない。うまく焼けない原因。
- ◆内なべやパンを取り出すときは、必ずなべつ かみなどを使う。





### 基本的な調理の手順


材料を下ごしらえして、 内なべに入れ、 ふたを閉める。

材料の量の目安→右表





差込プラグを コンセントに差し込む。





### を押して、

### [調理1] [調理2] [調理3] のいずれかを選ぶ。

押すごとに [調理1] → [調理2] → [調理3] → [パン・発酵]→[パン・焼き]→[クリーニング] の順に切り替わります。


作るメニューによって、調理1・2・3を選ん でください。





### **ラを押して、** 調理時間を合わせる。

(時)を押すごとに5分ずつ増え、 分を押すごとに5分ずつ減ります。 調理1は5~180分、 調理2・3は5~120分まで 5分きざみで設定できます。



### 詳しい調理のしかたは・・・

別冊のCOOK BOOK (クックブック) を参照し てください。

### 調味料を入れるとき

調味料が内なべの底にたまらないように、よく かきまぜてから調理してください。

### だし汁やスープで煮込むとき

だし汁やスープを冷ましてから調理をはじめて ください。

### かたくり粉でとろみをつけるとき

調理の最後に入れてください。

### 陶器や金属の器を内なべに入れるとき

- ◆必ずキッチンペーパーなどを敷いてから器を入れ てください。直接入れると内なべに傷がつきます。
- ◆薄いガラス・プラスチック・漆器など耐熱性 でない器は入れないでください。

### 調理1・2・3の特長

調理1	1度沸とうさせてから、約95℃の一定の温度で加熱します。煮物、煮込み料理全般に適します。 【メニュー例】 野菜の煮物、シチュー、煮豆、スープなど
調理2	約85°Cの一定の温度で加熱します。 卵料理、豆腐作り、1度下ゆでした野菜を煮るのに 適します。 【メニュー例】 茶碗蒸し、プリン、豆腐、野菜の含め煮など
調理3	約75℃の一定の温度で加熱します。温泉卵を作ったり、肉類の保水調理(肉類を低温で加熱してジューシーなしあがりにする)などに適します。

### 調理する材料の量の目安

材料は、内なべの「白米」の目盛を目安に入れてくださ い。最大量より多かったり、最小量より少ないと、うま く調理できなかったり、ふきこぼれることがあります。

	白米の	D目盛	
1.0L(5.5	合)タイプ	1.44L(8 <sup>-</sup>	合)タイプ
最大量	最小量	最大量	最小量
5以下	1以上	7以下	2以上

### ご注意

別冊のCOOK BOOK (クックブック) でご紹介 しているレシピ以外の調理をすると、ふきこぼ れる場合があるので注意する。

# 豆腐、温泉卵などを作る煮込料理や卵料理、

# 5

## <sup>炊飯</sup>を押す。(調理開始)






### できあがったら、「ピー」と 8回鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。

### 【調理時間を追加するとき】

保温ランプが点灯している状態で、、時を押して追加の調理時間を合わせ、、炊飯/無洗米を押してください。(最大30分追加できます。)





使い終わったら、

取消を押して、 差込プラグを抜き、

電源コードを収納する。

調理後は、必ずその日のうちにクリーニング してください。→P.51



### 調理の保温について

- ◆調理が終わると、そのまま保温を続けます。 保温経過時間は、1時間単位で6時間(6h)ま で表示されます。6時間を超えると、「6」が 点滅します。
- ◆作った料理によっては、保温を続けると風味が落ちてくる場合があるので注意してください。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合 (寒冷地や周囲の温度が高い場合など) は、早めに食べてください。

### 保温中の調理物を温めるとき

保温ランプが点灯している状態で、 <u>炊飯/無洗米</u>を押して再加熱してください。 再加熱の残り時間を5分前から表示し、再加熱 が終了すると「ピー」と3回音が鳴ります。(再加 熱後は、保温ランプが点灯して保温時間を継続 して表示。)

### 調理時間を追加するときは、取消を押さない

追加で調理する前に取消を押すと、保温ランプが消え、引き続き調理できなくなります。押してしまったときは、下記の手順で調理してください

- (1) 内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置
- (2) 本体のふたを開けたまま10 分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) P.38の 3 からの要領で調理する。

### ご注意

調理の途中でふたを開けない。 うまく調理できない原因。




# 現在時刻に合わせる表示部の時刻を

現在時刻が表示されるのね。差込プラグを抜いてもりチウム電池を内蔵しているから、





差込プラグを コンセントに差し込む。





● または ⑦ を押して、②を表示させる。







### 

「時」は、「分」は分を押して合わせます。 また、押し続けると、早送りができます。

【例:9:30を10:35に合わせるとき】 時を押して「10」に、分を押して「35」に合 わせます。





約5秒後に①が消える。 (時刻合わせ完了)



②が消える

### 24時間で表示される

時刻は、24時間で表示されます。リチウム電池を内蔵しているので、差込プラグを抜いても、現在時刻や予約時刻、保温経過時間を記憶し続けます。

### 下記の場合は時刻合わせできない

- ◆炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・予約吸水中・
  再加熱中。
- ◆②を表示させてから、約5秒間何も押さなかったとき。(②が消えます。)

### リチウム電池の寿命

寿命は、4~5年(差込プラグを抜いた状態)

### リチウム電池が切れたとき

- ◆差込プラグを差し込むと、「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、差込プラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消えてしまいます。
- ◆新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ご注意

ご自分でリチウム電池を交換しない。事故や故 障の原因。

◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れします。

◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤 (食器用・調理器具用)を使います。

◆スポンジ・布はやわらかいものを使います。

### 使うたびに 洗う部品



- 1 内なべ・内ぶたをはずす。→P.46
- 2 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でス ポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 3 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥 させる。
- **4** 内なべ・内ぶたを本体につける。 →P.46

### スチームキャップ



ふた



- スチームキャップ・ふたをはずす。
  - →P.48 ~ 50
- 2 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でス ポンジを使って流し洗いする。(つけお き洗い、炊飯直後の高温状態や熱湯での 流し洗いはしない。)
- 3 すぐに乾いた布で水分をふき取り、充分 に乾燥させる。(すぐにふかないと水滴 の跡が残ります。)
- 4 ふた・スチームキャップを本体につける。 →P.48 ~ 50

### ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・ 金属へら・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆パッキン類をはずさない。(はずれたときは、必ず つける。→P.47 · 49)


◆内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わ ない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上 にかぶせるなどして重ね置きしない。

フッ素加工面が 傷ついたり、はが れたりする原因。



### 汚れるたびに お手入れする箇所

本体




- かたくしぼった布でふく。
- 2 こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセ ンターセンサーについているときは、取 り除く。
  - ※センターセンサーの汚れが取れにくいときは、 市販のサンドペーパー(320番程度)で取り 除き、かたくしぼった布でふき取る。

### 電源コード

### 差込プラグ

乾いた布でふく。




### ご注意

本体を水につけたり、水をかけたり、本体内部に水を 入れたりしない。




# 46

## 内ぶたのはずしかた・つけかた



### つけかた






### 内ぶたパッキンがはずれたとき


パッキンの方向に注意して奥まではめ込んだ後、リン グをきっちりはめ込んでください。

確実にはめ込まれていないと、蒸気もれなどの故障 の原因になります。













### ご注意


内ぶたパッキンがはずれていないか確認する。うまく 炊けない原因。はずれている場合は、パッキンをゆっ くり引っぱってリングとパッキンをはずし、再度取り つける。→左記

はずれている


### スチームキャップの はずしかた・つけかた

### はずしかた

 **ふたのくぼみに指を入れ、スチームキャップを引き上げてはずす。** 





**2** スチームキャップ裏面のレバーを引き、 キャップふたを開く。



3 蒸気孔を反時計回りに回し、突起とふたの目印を合わせてはずす。










### つけかた

蒸気孔を図のように取りつける。

突起と目印を合わせる







2 キャップふたを閉じる。




3 スチームキャップを、ふたに取りつける。



### パッキン小・大がはずれたとき


パッキン小を図のようにつけて、パッキン大を向きに注意してきっちりはめ込んでください。確実にはめ込まれていないと、蒸気もれなどの故障の原因になりま



### リングパッキンがはずれたとき

リングパッキンとスチームキャップの△印を合わせ て溝にはめ込んでください。

確実にはめ込まれていないと、蒸気もれなどの故障 の原因になります。



にはめ込む

# 50


### ふたのはずしかた・つけかた

### はずしかた

ふたを開ききった状態で、引き上げてはずす。

### つけかた

はずしかたの逆手順でつける。



### ご注意



### においが気になるときや、パン作り後・調理後は **クリーニングする**

- 内なべにクエン酸(約20g)と水を7 ~ 8
   分目入れ、本体にセットする。
- 2 差込プラグをコンセントに差し込む。
- 3 パン/調理を押して、「クリーニング」を選ぶ。



4 (炊飯/無洗米)を押す。 (クリーニング開始。約40~50分で終了)




### クリーニング終了の約7分前になると…

残り時間を1分きざみで表示



### クリーニングが終了すると…



5 取消を押し、差込プラグを抜いて電源 コードを収納する。



- 6 本体が冷えてから、内なべに残ったお湯 をすて、お手入れする。→P.44
  - ※においによっては、完全に落ちないことがあります。気になるときは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

### クエン酸のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または、「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めください。

※洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上 無害です。

# うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

2	お調べいただくこと んなとき	水加減を間違えた	メニュー選択を間違えた	米つぶや水滴などがついているとがついたごはんつぶ、 という はんしょ かんしゅう かんしゅう おいま かんしゅう おいま かんしゅう おいま かんしゅう はいま かんしゅう おいま かんしゅう かんしゅう はいま かんしゅう はいま かんしゅう はいま かんしゅう はいま かんしゅう はいま かんしゅう かんしゅう はいま かんしゅう はいま かんしゅう はいま かんしゅう かんしゅう はいま かんしゅう かんしゅ かんしゅう かんしゅん かんしゃ かんしゃん かんしゅん かんしゅん かんしゃ かんしゅん かんしゅん かんしゃ かんしゅん かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんし	内なべが変形している	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	(無洗米は除く)	洗米や水加減をした	洗米後、長時間水に浸した	ふたが確実に閉まっていない	おこげの炊飯をした
炊	かたすぎる		•	•	•	•	•				•	
きあ	やわらかすぎる		•	•	•	•					•	
がっ	生煮えになる		•	•	•				•			
たご	しんがある	•	•	•	•				•			
炊きあがったごはんが	おこげができる	•	•	•	•			•	•	•		•
が	ぬか臭い							•				
参照	<b>照ページ</b>	11 • 13 • 58	14 ~ 25	12 · 45	56	58	26	10	11 · 13	-	12	14 · 18

	調べいただくこと	お米の量や、水加減を間違えた	ではんつぶ、米つぶや水滴などがついている内なべの外側・センターセンサーにこげついた	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	ごはんつぶ、米つぶなどがついている放熱リングなどにこげついたパッキン類や内なべの縁、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	12時間以上の予約炊飯をした	「炊きたて保温」を12時間以上続けている	「つやつや保温」を2時間以上続けている	白米(無洗米)以外を保温した	少量のごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	最小炊飯量以下で保温または再加熱した	再加熱を3回以上行った	炊きあがり直後の熱いごはんで再加熱した	お手入れが不充分	クリーニングをしなかったパン作り後や調理後、
保温品	におう		•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
保温中のごはんが	変色する		•		•	•			•		•	•	•	•	•	•			
はんが	パサつく	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•			
	・ ・熱した はんがパサつく	•	•												•	•	•		
	照ページ	11 • 13 • 58	12 • 45	58	26	12 • 44 ~ 50	10	23			2	7			27 · 29	2	9	44~51	36 • 40 • 51

# パンや調理がうまく作れない?と思ったら

発酵させた生地、焼きあがったパンや調理したものがおかしいときは、次の点をお調べください。

• •	
• •	
• •	
•	•
12 • 44 ~ 50   30 ~	-39 58
	•

<sup>※1</sup> 生地の温度が低かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が短いと発酵不足になります。

<sup>※2</sup> 生地の温度が高かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が長いと発酵させすぎになります。

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき ご確認いただく	こと 直しかた	参照 ページ	こんなとき	ご確認いただくこと 直しかた 参照 ペーシ
キーを押しても反応 しない。	していま 取消を押し、保温を取り消し てから操作する。	<b>13</b>	炊飯時間が長い。	お米の量や具の量、水加減を間違えていませんか。
<ul><li>恢飯/無洗米 を押すと、</li><li>「ピピピ」と音が鳴り、</li><li>炊飯できない。</li></ul>	内なべをセットする。	12	•	内なべの縁や外側・センター センサー・放熱リング・パッ キン類にごはんつぶや米つ
予約を押すと、「ピピピピ」と音が鳴り、予約できない。 「炊込み」「おこわ」 「炊込み」「おこわ」 いませんか。(予約できない。 し。)		23	<b>•</b>	がなどがついていませんか。
表示部に「0:00」でいませんか。	約する。	23 · 42	<b>•</b>	メニュー選択を間違えていませんか。(メニューごとに炊飯時間 が異なります。) 14~21
キー操作の途中で、 「ピピピ」と音が鳴る。		23	<b>•</b>	長時間の停電がありませんでしたか。    58
予約       次飯/無洗米)を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、 下約できない。         予約できない。       とに予約可能な時間 られています。)	ニューで		蒸気孔以外から、 蒸気がもれる。	お米の量や具の量、水加減を 間違えていませんか。  内なべの縁や外側・センター センサー・放熱リング・パッ キン類にごはんつぶや米つ  正しく計量して、水加減する。  取り除く。
現在の時刻表示はでますか。 予約した時刻に炊き 炊飯/無洗米)を押しま		42 炊飯中		ぶなどがついていませんか。 お買い上げの販売店にご相
あがっていない。 現在の時刻表示は行ますか。	<u>約は完了しません。</u>	42	•	か。
キー操作の途中で、 「ピピピ」と音が鳴る。 下の途中で、 「ピピピ」と音が鳴る。 「ではいと音が鳴る。		25	ふきこぼれる。	お米の量や目の量 水加減を 正しく計量して 水加減する
予約を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、予約できませんか。(予約できてきない。		25		おから重け点の重くがががればいます。
表示部に「O:00」         ていませんか。             参約した時間経過後         (大阪)/無洗米         を押しま	約する。	25 · 42	•	内なべの縁や外側・センターセンサー・ 放熱リング・パッキン類にごはんつぶ や米つぶなどがついていませんか。
に炊きはじめない。	約は完了しません。		<b>•</b>	メニュー選択を間違えていませんか。   炊くごはんに合わせて、メニューを選ぶ。   14~2

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

	こんなとき		ご確認いただくこと	直しかた		参照 ページ		こんな
炊きあがり時	保温ランプが点滅する。		「おかゆ」メニューを選んで炊飯しているかゆの炊飯後は、保温ランプが点源 (炊飯ジャーに入れたままにしておくついたりするので、早めに食べる。)	成します。	<b>&gt;</b>	26	表示如	表示部点
	時を押すと「12」が点 滅する。		12時間以上、「炊きたて保温」を続け えると、「12」が点滅します。(125 ない。)		<b>•</b>	27	表示部やランプ、音の不具合	炊飯中 加熱中
保温時	時を押すと「24」が点 滅する。		24時間以上、「つやつや保温」を続け えると、「24」が点滅します。(24日 ない。)		<b>•</b>	27	百の不具合	差込プラ
	保温選択 を約1秒長押し すると、「ピピピ」と音が 鳴り、再度保温できない。		内なべがセットされています か。	内なべをセットする。	<b>•</b>	12		刻や予約経過時間
再加	再加熱できない。		<b>すか。</b> ▶ ′	保温選択を約1秒押し続け、 保温ランプを点灯させてから、再度恢飯/無洗米を押す。		28	時刻に	も②が刻合わ
再加熱時	炊飯/無洗米)を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、 再加熱できない。		ごはんが冷めていませんか。約55℃ ません。	以下のごはんは再加熱でき	<b>•</b>	29	においがするとき	する。
調理	調理の保温中に「6」が点滅する。		調理後6時間以上、保温を続けている「6」が点滅します。(調理後、6時間以			41	<b>.</b>	
	キーを押しても反応しない。		差込プラグがコンセントに 差し込まれていますか。	確実に差し込む。		12	2	んな
	電源コードが巻き込まれない。	<b></b>		ゴミを取り除く。絡まりやね じれを直す。		9	<sup>r</sup> Err.	こん <sup>†</sup> 」と玄米 <i>*</i>
本体の		<b>•</b>		お買い上げの販売店にご相 談ください。			された	た。
本体の不具合	プラスチック部分に線 状や波状の箇所がある。		樹脂成形時に発生する跡で、使用上の	の品質に支障はありません。			3	大温 吹きたて
	内なべが変形した。	<b>•</b>	お買い上げの販売店にご相談くださ	ال)،			「ピー	」とす

故障の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談くださ

らる。

2温中・再 がする。

くと、現在時 表示や、保温 が消える。

アを押して されず、時 できない。

においが

ご確認いただくこと

パッキン類や内なべの縁に、 ▶ こげついたごはんつぶ、米つ ▶ ぶなどがついていませんか。

内なべの外側がぬれていま

直しかた

きれいに取り除く。

乾いたフキンでふき取る。

12

「ブーン」という音は、ファンが作動している音で故障ではありません。「ジーッ」 や「チリリリ・・・」という音は、IH が作動している音で、故障ではありません。

「ブーン」「ジーッ」「チリリリ・・・」 とは、まったく異なった音がする。

差込プラグを差し込んだと 滅していませんか。

お買い上げの販売店にご相 談ください。

リチウム電池が切れていま きに、表示部に「0:00」が点 す。お買い上げの販売店にご 相談ください。

43

炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・予約吸水中・再加熱中は時刻合 わせできません。

使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、 ご使用とともに少なくなります。

### 示が出たときは

一が表示



鳥り続けた ・・」という 音がして、「Err」と玄米以外 のメニューが表示された。

### ご確認いただくこと

本体をカーペットなどの上 や、室温の高い場所に置いて いると、吸・排気孔がふさが ▶ れ、温度が上昇し、キーを押 ▶ しても反応しない場合があ ります。

### 直しかた

差込プラグを抜き、吸・排気孔がふさがれな い室温の低い場所へ移動した後、再度、差込 プラグをコンセントに差し込み、キー操作を

※それでも直らないときは、差込プラグを抜 いた後、お買い上げの販売店にご相談くだ

本体が故障している場合があります。 お買い上げの販売店にご相談ください。

本体内に、水や米が

### 停電があったとき

### こんなとき停電になったら

### 予約炊飯(予約吸水)中

炊飯(再加熱、パン・発酵、パン・ 焼き、調理、クリーニング)中

保温中

### 再び通電されると

そのままタイマーが作動します。 セット時刻(時間)を過ぎている場合は、すぐ炊きはじめます。

炊飯(再加熱、パン・発酵、パン・焼き、調理、クリーニング)を続けます。

### 保温を続けます。

### 仕樣

サイズ			1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
電源			100V 50-60Hz	
定格電力(W)			1210	1360
省工ネ法関連表示****	最大炊飯容量(L)		1.0	1.44
	区分名		В	С
	蒸発水量*4(g)		50.5	71.1
	年間消費電力量(kWh/年)		115	179
	1回あたりの炊飯時消費電力量*5(Wh)		222	292
	1時間あたりの保温時消費電力量*5(Wh)		23.7	28.8
	1時間あたりのタイマー予約時消費電力量(Wh)		0.7	0.7
	1時間あたりの待機時消費電力量(Wh)		0.6	0.6
炊飯容量(L)	白米		0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.44(2~8合)
	早炊き		0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.44(2~8合)
	高速早炊き		0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
	炊込み		0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36~0.9(2~5合)
	玄米		0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
	発芽玄米		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36~1.44(2~8合)
	分づき		0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.44(2~8合)
	おかゆ	全がゆ	0.09~0.27(0.5~1.5合)	0.09~0.36(0.5~2合)
		五分がゆ	0.09(0.5合)	0.09~0.18(0.5~1合)
	おこわ		0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
食パンの最大量			強力粉200g分	強力粉300g分
幅 外形寸法* <sup>6</sup> (cm)		幅	27.4	30.1
		奥行	37.3	39.9
		高さ	22.3	23.3
本体質量*6(kg)			4.7	5.4
コードの長さ*6(m)			1.0	

- \*1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・ お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しま すので、あくまでも目安としてご覧ください。
- \*2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法
- \*3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の 測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基 づいています。)
- 蒸発水量は、1回あたりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質 量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 1回あたりの炊飯時消費電力量は「白米(標準)」メニュー、1時間 あたりの保温時消費電力量は「白米 (標準)」メニュー・つやつや 保温時の電力量です。(工場出荷時)
- \*6 おおよその数値です。
- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の 差が生じる場合があります。
- 1 カップ=約1合(約150g)です。

### 部品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めください。

### ◆パッキン類(消耗部品)

### ◆樹脂部品(傷んできたとき)

汚れやにおいがひどくなったり、破損したときは、上記 までご相談ください。

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んで くる場合があります。上記までご相談ください。

### 保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」 $\rightarrow P.52$ 、「パンや調理がうまく作れない?と 思ったら $\rightarrow P.53$ 、「故障かな?と思ったら $\rightarrow P.54 \sim 57$ をご覧になり、お調べください。 それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

### **1**保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご 確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理(交換注)いたします。くわしくは保証書をご覧 ください。

3修理(交換注)を依頼されるとき

<mark>保証期間内</mark> · · · おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を 過ぎている とき

- ・・・・まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理(交換注)によって機能が維持でき る場合は、ご要望により有料修理(交換注)いたします。ご相談の際、次のことをお知 らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 4炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経 済産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 5~の他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(→下記)までご連絡ください。
- ※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

注1)交換は、内なべのみ対象となります。

## 連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)



0570-01

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを 利用できない電話)の方はこちらへ

TEL(06)6906-2121 市内通話料でOK 市内通話料金でご利用いただけます。

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。 ホームページアドレス http://www.tiger.jp/